

Nos 10 conseils

Pour entretenir votre chariot électrique



Enlevez et nettoyez les roues régulièrement (Après chaque parcours).

Nettoyez puis lubrifiez l'entraxe des roues, ainsi que l'axe avec un lubrifiant silicone.



La batterie doit être chargée après chaque utilisation. Pas plus de 6 heures.

Vérifiez si les connectiques de la batterie sont propres.



Nettoyez toutes les parties plastiques avec chiffon microfibre et d'une bombe de nettoyage.



Ne nettoyez en aucun cas votre chariot au jet d'eau.

N'utilisez pas votre chariot comme aide dans les montées : laissez-le rouler seul.



Ne surchargez pas votre chariot : 20 kg max

Par temps de pluie, évitez de rouler dans les « roughs » gorgés d'eau. Privilégiez le fairway.



Ne pas stockez votre chariot dans un endroit humide.

**Pour plus d'information sur l'utilisation de votre chariot et son entretien, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation*